



## **D** ERGÄNZENDE HINWEISE 10/2025

### **Unterschiedliche Shows**

Für den EASY Show gibt es derzeit 3 verschiedene Shows, die Sie in diesem Download finden. Jede Show ist für bestimmte Scheinwerfer durch-programmiert und bietet Ihnen 12 farbige Stimmungen und 24 Lauflichter. Welcher Scheinwerfer mit welcher Show angesteuert werden kann und auf welchen Startadressen und welche DMX-Modi, erfahren Sie aus der Tabelle, die ebenfalls in diesem Download anhängt.

### **Wie Sie eine Show installieren:**

1. Nehmen Sie den kleinen USB-Stick aus dem EASY Show, stecken Sie ihn in die USB-Schnittstelle eines PCs und löschen erst einmal alle Daten auf diesem Stick.
2. Öffnen Sie einen der drei Showordner aus diesem Download. Dort sehen Sie eine größere Menge in .bin-Dateien. Markieren Sie all diese Dateien und ziehen Sie diese auf den USB-Stick. Die Dateien müssen sich direkt auf der Hauptebene befinden ohne Unterordner.
3. Entfernen Sie den Stick aus dem PC und stecken diesen wieder in den EASY Show.
4. Im EASY Show finden Sie im Menü (linke Pfeiltaste drücken) die Funktion Channel Config und die Funktion Memory Type. In beiden Menüpunkten finden Sie eine Load-Funktion; diese müssen Sie in beiden Menüpunkten ausführen. Also einfach auf Load im Menüpunkt und dann die rechte Pfeiltaste (Enter) drücken.
5. Jetzt sollten die Shows abzurufen sein und auch die Dimmer, Fade und Strobefunktion richtig funktionieren.
6. Die Einstellung für Ihre(n) Scheinwerfer finden Sie in der anhängenden Tabelle. Sie müssen auf jeden Fall Ihren Scheinwerfern eine Startadresse geben und in einigen Fällen haben die Scheinwerfer auch verschiedene Modi, wo Sie den in der Tabelle angegebenen Modus einstellen müssen. Wie man generell Startadresse und Modus bei Ihrem Scheinwerfer einstellt, erfahren Sie aus der Anleitung Ihres Scheinwerfers.

## **EN** ADDITIONAL INFORMATION 10/2025

### **Different shows**

There are currently 3 different shows available for EASY Show. You can find them in this download. Each show is programmed for specific fixtures and offers 12 color moods and 24 chases. Please refer to the table included to find out which show to use for your fixture, and which start addresses and DMX modes to use.

### **How to install a show:**

1. Remove the small USB drive from the EASY Show; plug it into the USB port of a PC and start by deleting the entire data on this drive.
2. Open one of the three show folders from this download. You'll see a larger amount in .bin files. Select all of these files and copy them onto the USB drive. The files must be directly in the root directory without any subfolders.
3. Remove the drive from the PC and plug it back into your EASY Show.
4. Power up your EASY Show and select the main menu (press left arrow key). Call up the options Channel Config and Memory Type. Both items offer a Load function; use this function in both cases. Then simply press Load and the right arrow key (Enter).
5. Now you should be able to call up the shows. The dimmer, fade and strobe functions should also work properly.
6. The setting for your fixture(s) can be found in the attached table. In any case you have to give your fixtures a start address. Some fixtures offer different DMX modes which are listed in the table too. Please refer to the fixture's documentation on how to set start address and DMX mode for your product.

# eurolite® EASY SHOW

**D** WELCHE VERSION KANN WAS?  
**EN** WHICH VERSION CAN DO WHAT?



www.eurolite.de

## LICHTEFFEKTE / LIGHTING EFFECTS

| GERÄT / FIXTURE              | No.                  | MODUS/<br>MODE | EASY Show<br>V1 | EASY Show<br>V2 | EASY Show<br>V3 |
|------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Startadresse / Start Address |                      |                |                 |                 |                 |
| LED B-40 Laser               | 51741087<br>51741088 | 10CH           | 203             | 352             | 352             |
| LED B-40 HCL                 | 51918951             | 11CH           | 192             | 362             | 362             |
| LED B-40 HCL Mk2             | 51918952<br>51918953 | 12CH           | X               | 318             | 318             |
| LED WF-30                    | 51918545             | 9CH            | 267             | X               | X               |
| LED WF-40                    | 51918544             | 9CH            | 276             | 373             | X               |
| LED CAT-80                   | 51918595             | 7CH            | X               | 264             | 264             |
| LED BR 60                    | 51918320             | 7CH            | 213             | X               | X               |
| LED Z-1000                   | 51918221             | 10CH           | 295             | 408             | X               |
| LED D-2000                   | 51918317             | diff           | 220<br>5CH      | 399<br>9CH      | X               |
| LED Z-2000                   | 51918222             | diff           | 220<br>5CH      | 399<br>9CH      | X               |
| LED D-4000                   | 51917318             | 12CH           | X               | 496             | X               |
| LED Z-4000                   | 51918223             | 12CH           | X               | 496             | X               |
| LED FE-700                   | 51918616             | 10CH           | 285             | 389             | X               |
| LED FE-2500                  | 51741084             | 16CH           | 225             | X               | X               |
| LED FE-1750                  | 51741083             | 13CH           | 241             | X               | X               |
| LED Laser Derby              | 51741086             | 13CH           | 254             | X               | X               |
| LED Laser DerbyMK2           | 51741079             | 7CH            | X               | 418             | X               |
| LED Mini D-20                | 51918202             | 4CH            | 305             | X               | X               |
| LED Gobo Derby               | 51918330             | 8CH            | 309             | X               | X               |
| LED Super Strobe ABL         | 52200920             | 22CH           | 464             | X               | X               |
| LED CBT-6                    | 51930281             | 21CH           | 433             | X               | X               |

## SCANNER / SCANNERS

| GERÄT / FIXTURE              | No.                  | MODUS/<br>MODE | EASY Show<br>V1 | EASY Show<br>V2 | EASY Show<br>V3 |
|------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Startadresse / Start Address |                      |                |                 |                 |                 |
| LED Twin Scan Bar            | 51786200             | 8CH            | X               | 271             | 271             |
| LED TSL-150                  | 51786119             | 9CH            | 415             | 485             | 481             |
| LED TSL-200                  | 51786123             | 9CH            | 424             | X               | X               |
| LED TSL-250                  | 51786125             | 10CH           | X               | 475             | 471             |
| LED TSL-350 SW/WS            | 51786150<br>51786151 | 10CH           | X               | 475             | 471             |
| LED TSL-1000                 | 51786122             | 10 CH          | X               | 465             | 461             |
| LED TSL-1000 MK2             | 51786126             | 10 CH          | X               | 465             | 461             |

**KLS-SYSTEME / KLS SYSTEMS**

| GERÄT / FIXTURE       | No.      | MODUS/<br>MODE | EASY Show<br>V1              | EASY Show<br>V2 | EASY Show<br>V3 |
|-----------------------|----------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|                       |          |                | Startadresse / Start Address |                 |                 |
| KLS-200               | 42109700 | 15CH           | 1                            | 1               | 1               |
| KLS-400               | 42109780 | 15CH           | 1                            | 1               | 1               |
| KLS-401               | 42109781 | 15CH           | 1                            | 1               | 1               |
| KLS-800               | 42109850 | 15CH           | 1                            | 1               | 1               |
| KLS-801               | 42109851 | 15CH           | 1                            | 1               | 1               |
| KLS-1001              | 42109875 | 15CH           | 1                            | 1               | 1               |
| KLS-30                | 42109603 | 16CH           | 16                           | 16              | 16              |
| KLS-902 NEXT          | 42109860 | 16CH           | 16                           | 128             | 128             |
| KLS-120               | 42109606 | 16CH           | 16                           | X               | X               |
| KLS-120 FX            | 42109607 | 21CH           | X                            | 32              | 32              |
| KLS-120 FX II         | 42109650 | 25CH           | X                            | 53              | 53              |
| KLS-2001              | 42109890 | 23CH           | 33                           | X               | X               |
| KLS-2500              | 42109892 | 23CH           | 33                           | X               | X               |
| KLS-3002 NEXT         | 42109895 | 24CH           | 56                           | 144             | 144             |
| KLS PARTy             | 42110197 | 20CH           | 80                           | X               | X               |
| KLS-170               | 42109620 | 16CH           | 100                          | 78              | 78              |
| KLS-180               | 42109630 | 21CH           | 116                          | 94              | 94              |
| KLS-190               | 42109608 | 13CH           | 137                          | 115             | 115             |
| KLS Laser Bar         | 51741090 | 27CH           | 150                          | 168             | 168             |
| KLS Laser Bar Pro     | 51741091 | 28CH           | 150                          | 168             | 168             |
| KLS Laser Bar Next FX | 51741094 | 29CH           | X                            | 196             | 196             |
| KLS Scan Next FX      | 42109897 | 39CH           | X                            | 225             | 225             |
| KLS Scan Pro Next     | 42109898 | 39CH           | X                            | 279             | 279             |

**ALLGEMEINE SCHEINWERFER / GENERAL SPOTLIGHTS**

| GERÄT / FIXTURE | No. | MODUS/<br>MODE | EASY Show<br>V1              | EASY Show<br>V2 | EASY Show<br>V3 |
|-----------------|-----|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|                 |     |                | Startadresse / Start Address |                 |                 |
| RGB             |     | 3 CH           | 4                            | 4               | 4               |
|                 |     |                | 7                            | 7               | 7               |
|                 |     |                | 10                           | 10              | 10              |
|                 |     |                | 13                           | 13              | 13              |
| RGB/W           |     | 4CH            | 16                           | 16              | 16              |
|                 |     |                | 20                           | 20              | 20              |
|                 |     |                | 24                           | 24              | 24              |
|                 |     |                | 28                           | 28              | 28              |
| RGB/WW          |     | 4CH            | X                            | 128             | 128             |
|                 |     |                |                              | 132             | 132             |
|                 |     |                |                              | 136             | 136             |
|                 |     |                |                              | 140             | 140             |
| RGB/UV          |     | 4CH            | X                            | 330             | 330             |
|                 |     |                |                              | 334             | 334             |
| RGBAW           |     | 5CH            | 36                           | X               | X               |
|                 |     |                | 41                           |                 |                 |
|                 |     |                | 46                           |                 |                 |
|                 |     |                | 51                           |                 |                 |
| RGBWA/UV        |     | 6CH            | 56                           | 144             | 144             |
|                 |     |                | 62                           | 150             | 150             |
|                 |     |                | 68                           | 156             | 156             |
|                 |     |                | 74                           | 162             | 162             |
| RGB/CW/WW/A/UV  |     | 7CH            | 178                          | 338             | 338             |
|                 |     |                | 185                          | 345             | 345             |

## MOVING HEADS

| GERÄT / FIXTURE                      | No.                                          | MODUS/<br>MODE | EASY Show<br>V1              | EASY Show<br>V2 | EASY Show<br>V3 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                      |                                              |                | Startadresse / Start Address |                 |                 |
| LED TMH-75                           | 51786090                                     | 21CH           | 317                          | X               | X               |
| LED TMH-30 (MK2)<br>LED TMH-60 (MK2) | 51785980<br>51785981<br>51785984<br>51785983 | 11CH           | 338                          | X               | X               |
| LED TMH-13<br>LED TMH-17             | 51785972<br>51786065                         | 9CH            | 349                          | 431             | 437             |
| LED TMH-46                           | 51785892                                     | 16CH           | 358                          | X               | X               |
| LED TMH-W36<br>LED TMH-W63           | 51785880<br>51785885                         | 15CH           | 374                          | 450             | 446             |
| LED TMH-X4                           | 51785915                                     | 16CH           | 399                          | X               | X               |
| LED TMH-S30                          | 51786070                                     | 10CH           | 389                          | 440             | 427             |
| LED TMH-S60                          | 51786072<br>51786073                         | 10CH           | 389                          | 440             | 427             |
| LED TMH-S90                          | 51786075                                     | 15CH           | 494                          | X               | 412             |
| LED TMH-H90                          | 51786077<br>51786078                         | 25CH           | X                            | X               | 387             |
| LED TMH-B90                          | 51786080                                     | 14CH           | X                            | X               | 373             |
| LED TMH-H240                         | 51785925                                     | 16CH           | X                            | X               | 490             |