

eurolite® LED CLASSIC POLICE BEACON

LED-Rundumleuchte
LED Rotating Beacon

No. 51931471, Rot/Red
No. 51931472, Blau/Blue



www.eurolite.de



Eurolite is a brand of Steinigke Showtechnic GmbH
Andreas-Bauer-Str. 5 • 97297 Waldbüttelbrunn, Germany

Publ. 01/2018

DE. BEDIENUNGSANLEITUNG

Willkommen bei Eurolite! Ihre neue Dekoleuchte sorgt für Stimmung auf jeder Party. Durch die eingesetzten LEDs ist das Produkt extrem langlebig, energiesparend und entwickelt kaum Wärme. Ihr Team von Eurolite wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Dekoleuchte.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb. Bewahren Sie diese Anleitung für weiteren Gebrauch auf.
2. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen Vorgaben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
3. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung und es erlischt jeder Garantieanspruch.
4. Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Produkts ist nicht gestattet und hat den Verfall der Garantieleistung zur Folge.
5. Niemals irgendeinen Teil des Produkts öffnen, um Stromschläge zu vermeiden.
6. **WICHTIG:** Dieses Produkt ist nicht für die Benutzung im Freien geeignet! Nur für den Innenbereich! Nicht in der Nähe von Wasser verwenden! Der ideale Temperaturbereich liegt bei -5 bis +45 °C.
7. Halten Sie das Produkt vor leicht entflammaren Materialien fern.
8. Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle! Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie könnten epileptische Anfälle erleiden oder bewusstlos werden.
9. Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher aufgestellt oder befestigt ist und nicht herunterfallen kann.
10. Vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Zur Reinigung nur ein weiches Tuch und niemals Lösungsmittel verwenden.
11. Niemals das Netzkabel und den -stecker mit nassen Händen berühren, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
12. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
13. Wenn das Produkt nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder Schäden aufweist, nehmen Sie es bitte außer Betrieb und kontaktieren Ihren Fachhändler.

GEBRAUCH

Ihre neue Dekoleuchte ist in wenigen Augenblicken in Betrieb genommen.

1. Verbinden Sie das beiliegende Netzteil mit der Anschlussbuchse am Gerät und stecken Sie es in eine Steckdose.
2. Jetzt kann's losgehen: Wenn Sie das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen haben, dreht sich der Reflektor und die LEDs beginnen zu leuchten. Über den Drehregler können Sie unterschiedliche Rotationsgeschwindigkeiten einstellen.
3. Zum Ausschalten Trennen Sie den Netzstecker.

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Produkt ist bis auf eine gelegentliche Reinigung für Sie wartungsfrei. Zur Reinigung können Sie ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch verwenden. Überlassen Sie Reparaturen einem Fachmann.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 14 V DC/72 mA über beiliegendes Netzteil an 100-240 V~, 50/60 Hz. Gesamtanschlusswert 1 W, Anzahl LEDs: 108, Maße: 220 x 145 x 180 mm, Gewicht: 0,5 kg

UMWELTSCHUTZ

 Bitte übergeben Sie das Produkt am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.



Als Endverbraucher sind Sie durch die Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Die Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Verbrauchte Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde und überall, wo Batterien verkauft werden, abgeben. Mit der Verwertung von Altgeräten und der ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien und Akkus leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

© 2018 Eurolite. Alle Rechte vorbehalten.

D103786

EN. OPERATING INSTRUCTIONS

Welcome to Eurolite! Your new LED light is the perfect way to add fun to any party. This product is fitted with LEDs that consume little power, have an extremely long service life and develops little heat. Your Eurolite team wishes you much enjoyment with your new LED light.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please read these operating instructions carefully before using the product. They contain important information for the correct use of your product. Please keep them for future reference.
2. Only use the product according to the instructions given herein. Damages due to failure to follow these operating instructions will void the warranty! We do not assume any liability for any resulting damage.
3. We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions. In such cases, the warranty/ guarantee will be null and void.
4. Unauthorized rebuilds or modifications of the product are not permitted for reasons of safety and render the warranty invalid.
5. Never open any part of the product to prevent a possible electric shock.
6. **IMPORTANT:** This product is not an outdoor product! Only for indoor use! Do not use this device near water. The recommended temperature range is -5 to +45 °C.
7. Do not expose this product to flammable materials.
8. Do not look directly at the light source! Persons with light-sensitive epilepsy may suffer from epileptic seizures or fall unconscious.
9. Make sure that the product is set up or installed securely and cannot fall down.
10. To clean the unit, disconnect it from the power source. Only use a soft cloth, never use any solvent.
11. Do not touch the power cord and connectors with wet hands as it may cause electric shock.
12. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do not leave packaging material lying around carelessly.
13. If this product is no longer working properly or is visibly damaged, take it out of operation and consult your local dealer.

USE

Setting up your new LED light only takes a minute.

1. Connect the power adapter provided to the corresponding input on the product and to a mains socket.
2. You're ready to go: After connecting the LED light to the mains the reflector will start running and the LEDs light up. Adjust the desired rotation speed with the rotary control.
3. Unplug the LED light to turn it off.

CLEANING AND MAINTENANCE

The product is maintenance-free except for occasional cleaning. You can use a lint-free, slightly dampened cloth for cleaning. Refer all servicing to qualified personnel.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 14 V DC/72 mA via included power adapter connected to 100-240 V~, 50/60 Hz, Power consumption 1 W, Number of LEDs: 108, Dimensions: 220 x 145 x 180 mm, Weight: 0.5 kg

PROTECTING THE ENVIRONMENT



When to be definitively put out of operation, take the product to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Devices marked with this symbol must not be disposed of as household waste. Contact your retailer or local authorities for more information. Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product.



You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries/rechargeable batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited. You may return your used batteries free of charge to collection points in your municipality and anywhere where batteries/rechargeable batteries are sold. By disposing of used devices and batteries correctly, you contribute to the protection of the environment.